

灰熊厲害™ 全取代電腦之連接器訊號及配線顏色定義表

主連接器一 — 乳白色 14 腳

接腳編號	配線顏色	訊號說明	接腳編號	配線顏色	訊號說明
1	白／紅	引擎缸頭溫度 ENGT	8	橙／白	含氧感測器訊號 O ₂
2	白／藍	進氣溫度感測器 IAT	9	白／綠	歧管絕對壓力感測器 MAP
3	白	節流閥位置感測器 TPS	10	橙	曲軸位置感測器 CPS
4	黑	車身接地搭鐵	11	紅	鎖頭後 12V
5	淡綠	數位輸出二／勁戰原廠轉速錶驅動輸出	12	黃	第一噴油嘴驅動輸出
6	紫	數位輸出三／供油泵浦驅動輸出	13	綠	晶體點火驅動輸出
7	黑	車身接地搭鐵	14	黃／黑	數位輸出一／第二噴油嘴驅動輸出

主連接器二 — 黑色 8 腳

接腳編號	配線顏色	訊號說明	接腳編號	配線顏色	訊號說明
1	粉紅	感測器電源 5V	5	粉紅／黑	感測器接地
2	紅／藍	電瓶直出 12V	6	天藍	傾倒感測器
3	灰／紫	怠速旁通步進馬達 B+	7	灰／白	怠速旁通步進馬達 B-
4	灰	怠速旁通步進馬達 A+	8	灰／橙	怠速旁通步進馬達 A-

灰熊厲害™ 全取代電腦之連接器訊號及配線顏色定義表

副連接器一 — 藍色 2 腳

接腳編號	配線顏色	訊號說明	接腳編號	配線顏色	訊號說明
1	橙／黑	類比感測器輸入一／EZECU®專用大氣壓力感測器輸入	2	粉紅／黑	感測器接地

副連接器二 — 白色 2 腳

接腳編號	配線顏色	訊號說明	接腳編號	配線顏色	訊號說明
1	白／黃	類比感測器輸入二／EZECU®專用爆震感測器輸入	2	粉紅／黑	感測器接地

副連接器三 — 黑色 2 腳

接腳編號	配線顏色	訊號說明	接腳編號	配線顏色	訊號說明
1	黑／黃	外部開關輸入一	2	黑／粉紅	外部開關輸入二