




EzFi® Starter ECU的YAMAHA車系配線圖



EzFi® Starter ECU的KYMCO/SYM車系配線圖



6 腳主連接器接腳編號



6 腳主連接器訊號定義

接腳編號	訊號說明	配線顏色
1	節流閥位置感測器 (TPS) 訊號輸入	白
2	接地線	黑
3	引擎啟動補償之外接開關輸入	藍
4	曲軸位置感測器 (CPS) 訊號輸入	橙
5	鎖頭後電瓶正電	紅
6	EZECU®之噴油嘴驅動輸出	黃